

Funkcja redundancji

Ustawienie rotacji

- 1. Wyłącz pilot za pomocą (¹).
- 2. Otwórz menu główne za pomocą 🗐
- 3. Za pomocą F1 i F2 i zaznacz pozycję "Serwis" i otwórz za pomocą 📿.
 - ▶ W tym miejscu pojawia się żądanie hasła do konserwacji "9999" (ustawienie fabryczne). Wprowadź je za pomoca **F1** do **F4** i potwierdź za pomoca \bigcirc .

Otwórz kod żądania

- 1. Za pomocą F1 i F2 wybierz z menu "Sprawdź" pozycję "Kod żądania".
- 2. Za pomocą 🔗 otwórz menu "Kod żądania".
- 3. Wybierz adres chłodniczy za pomoca F1 i F2.
- 4. Wprowadź kod żądania (p. lista z prawej) za pomocą F1 do F4.
- ► Wciśnij i przytrzymaj przyciski, aby zmienić szybko cyfry.
- Przycisk zatwierdza wprowadzone dane.
- Przycisk (I) pozwala powrócić do menu głównego.
- Przycisk (5) pozwala powrócić do programowania.

Budowa systemu





F1 F2 F3 F4



mie Back Up

FB = pilot

TB = zaciski

Kody żądań

	Kod żądania	Opis
	310	Wyświetla aktualne ustawienie
	311	Funkcje "Rotation" i "Back up" WYŁ. (pracuje zwykły sterownik)
	312	Tylko funkcja "Back Up" WŁ.
Detation : Deals	313	"Rotation" WŁ. (okres = 1 dzień) i funkcja Back Up
Rotation I Back	314	"Rotation" WŁ. (okres = 3 dni) i funkcja Back Up
Οþ	315	"Rotation" WŁ. (okres = 5 dni) i funkcja Back Up
	316	"Rotation" WŁ. (okres = 7 dni) i funkcja Back Up
	317	"Rotation" WŁ. (okres = 14 dni) i funkcja Back Up
	318	"Rotation" WŁ. (okres = 28 dni) i funkcja Back Up
	320	Wyświetla aktualne ustawienie
	321	Funkcja "2nd Stage Cut In" WYŁ. (pracuje zwykły sterownik)
2nd Stage Cut In	322	Funkcja "Cut In" WŁ. (punkt przełączania = temperatura zadana + 4 K)
	323	Funkcja "Cut In" WŁ. (punkt przełączania = temperatura zadana + 6 K)
	324	Funkcja "Cut In" WŁ. (punkt przełączania = temperatura zadana + 8 K)

Dostępność

wg typów jednostek

4-drożne kasety sufitowe	PLA-RP35 – 140BA2.UK
Jednostki podsufitowe	PCA-RP50 – 140GA#1, PCA-RP71/125HA1, PCA-RP50 – 140KA
Jednostki naścienne	PKA-RP35 – 100FAL#1+GAL#1, PKA-RP35 – 100HAL + KAL.TH
Jednostki stojące	PSA-RP71 – 140GA#1
Jednostki kanałowe	PEAD-RP35 - 140EA#1, PEAD-RP60 - 100GA#1, PEAD-RP35 - 140JA(L)

Tylko w połączeniu z jednostkami zewnętrznymi serii P Mr. Slim (P, RP i HRP, modele z inwerterem i modele nieinwerterowe) Dla jednostek zewnętrznych SUZ funkcje te są niedostępne



Funkcja zegara

Programator tygodniowy

Zegar tygodniowy umożliwia dla każdego dnia tygodnia zaprogramowanie do maks. 8 czasów włączenia i wyłączenia oraz wartości zadanych temperatury.

Ustawienie programatora tygodniowego

- 1. Otwórz menu główne za pomocą 🗐.
- 2. Ewentualnie przewiń za pomocą F3 lub F4 do pierwszej strony.
- **3.** Za pomocą **F1** i **F2** wybierz pozycję "Programator tygodniowy" i otwórz za pomocą \heartsuit .
- Na ekranie jest wyświetlane menu "Programator tygodniowy" z aktualnymi ustawieniami możliwych do zaprogramowania operacji przełączania nr 1 do 4.
- Za pomocą F4 przewiń dalej do następnej strony, na której są wyświetlane operacje przełączania nr 5 do 8.
- 5. Za pomocą F1 i F2 wybierz dzień tygodnia (zostanie podświetlony) i otwórz za pomocą 🕗.
 - W tym miejscu pojawia się prośba podanie hasła administratora "0000".
- 6. Wybierz "Tak" lub "Nie" przy pomocy F1 i F2, żeby potwierdzić, czy ma być aktywowany zegar tygodniowy. Wybór potwierdź za pomocą .
- 7. Za pomocą F3 i F4 zmień wybór i za pomocą 📀 otwórz menu wyboru dni tygodnia.
- Zostanie wyświetlone menu wyboru dni tygodnia z aktualnymi ustawieniami. Dla każdego dnia tygodnia może być zaprogramowane do ośmiu operacji przełączania.
- Za pomocą F1 i F2 przesuwaj wskaźnik dni tygodnia. Za pomocą F3 zaznacz żądany dzień tygodnia.
 - Wybrany dzień zostanie podświetlony. Ponowne naciśnięcie F3 anuluje z powrotem zaznaczenie. W ten sposób można zaznaczyć kilka dni tygodnia.









Programator tygodniowy

Programator tygodniowy Nie / Tak









9. Za pomocą 🔗 otwórz menu wprowadzania.

- Zostaje wyświetlone menu wprowadzania wybranego (-ych) dnia (-i) tygodnia z aktualnymi ustawieniami. Gdy nie ma jeszcze żadnych ustawień, jest to symbolizowane kreskami (-).
- 10. Za pomocą F1 wybierz program nr 1 do 4.
- 11. Za pomocą F2 wybierz czas, wł./wył. i temperaturę.
- Za pomocą F3 i F4 zwiększ lub obniż wartość ustawienia.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zmienić szybko cyfry.
- Czasy mogą być ustawiane w krokach po 5 minut, a temperatura w krokach po 1 °C (1 °F).
- Możliwe do ustawienia zakresy temperatury zależą od zastosowanego modelu jednostki wewnętrznej i trybu pracy.

13. Za pomocą \odot zatwierdź ustawienie.

- Zostaje wyświetlony ekran potwierdzenia.
- Za pomocą powrót do wyboru dnia tygodnia.
- Za pomocą (II) powrót do menu głównego.
- Za pomocą D powrót do programowania.

Wskazówki!

- Programator tygodniowy nie działa w następujących przypadkach:
- gdy aktywny jest zegar włączania/wyłączania.
- gdy programator tygodniowy jest nieaktywny.
- gdy wystąpiła usterka.
- podczas sprawdzania (w menu serwisowym).
- podczas biegu testowego.
- podczas autodiagnostyki pilota.
- gdy zegar nie jest ustawiony.
- gdy dokonywane są ustawienia funkcji.
- gdy jednostka klimatyzacyjna jest sterowana zewnętrznie lub centralnie (gdy jest zablokowane włączenie/wyłączenie za pomocą lokalnego pilota)





Ustawienia funkcji

Otwórz menu "Ustawienia funkcji"

- 1. Wyłącz pilot (i jednostkę klimatyzacyjną) za pomocą () i otwórz menu główne za pomocą ().
- 2. Za pomocą F3 i F4 przewiń do trzeciej strony.
- 3. Za pomocą F1 i F2 wybierz pozycję "Serwis" i otwórz za pomocą 🕗.



W tym miejscu pojawia się żądanie hasła do konserwacji "9999" (ustawienie fabryczne). Wprowadź je za pomocą F1 do F4 i potwierdź za pomocą Q.

4. Za pomocą F1 i F2 wybierz pozycję "Ustawienie funkcji" i otwórz za pomocą ⊘ menu ustawień.



Menu serwisowe

1/2

Ustawienie funkcji

Przykład 1

System świeżego powietrza LOSSNAY dostarcza powietrze zewnętrzne / nr trybu 03, Opt.-KZ 03

- 1. Wybierz system Mr. Slim, na którym jest podłączony moduł LOSSNAY.
- 2. Wybierz w tym celu adres chłodniczy i numer jednostki za pomocą F1 do F4, ustaw i potwierdź za pomocą 🔗.
- W tym przykładzie adres chłodniczy, 0" i numer jednostki "Grp." dla grupy jednostek.
- 3. Za pomocą F1 do F4 ustaw "Tryb 3" i wyznacznik opcji "3".
- 4. Za pomocą 🕑 zatwierdź ustawienie.
- 5. Za pomocą 🗐 wstecz do menu głównego.

Przykład 2

W trybie ogrzewania podnieś temperaturę o 4 K / nr trybu 24, Opt.-KZ 02

- Wybierz system Mr. Slim: Wybierz adres chłodniczy i numer jednostki za pomocą F1 do F4 i potwierdź za pomocą ⊘.
- W tym przykładzie adres chłodniczy "0" i numer jednostki "Wszystkie" dla wszystkich jednostek wewnętrznych.
- 2. Za pomocą F1 do F4 ustaw "Tryb 24" i wyznacznik opcji "2".
- 3. Za pomocą 🛇 zatwierdź ustawienie.
- 4. Za pomocą 🗐 wstecz do menu głównego.









Ustawienia funkcji

Funkcje dla wszystkich jednostek wewnętrznych w obiegu chłodniczym

- Dla tych numerów trybu wybierz "Grp" jako numer jednostki.
- ► Wytłuszczony wyznacznik opcyjny pokazuje ustawienie fabryczne.

Numer trybu	Funkcja (tryb)	Ustawienia (opcje)	Wyznacznik opcyjny
01	Automatyczny ponowny rozruch po	Zablokowany	1
01	awarii sieci	Uruchomiony	2
02		Średnia wartość wszystkich jednostek wewnętrznych	1
	Pomiar temperatury w pomieszczeniu*	Temperatura odniesienia jest mierzona na jednostce nadrzędnej (master)	2
		Czujnik temperatury pilota	3
		Nie obsługiwane	1
03	Podłączenie LOSSNAY	Obsługiwane (jednostki wewnętrzne bez dopro- wadzenia powietrza zewnętrznego)	2
		Obsługiwane (jednostki wewnętrzne z doprowa- dzeniem powietrza zewnętrznego)	3
04	Wyralygóć popiacia zasilania	240 V AC	1
	wysokość napięcia zasilania	220/230 V AC	2
05	Automatyozny trub oczasadzania anarajitt	Włączony	1
	Automatyczny tryb oszczędzania energii	Wyłączony	2
15	Temperatura początkowa dla ochrony przed	2°C (standard)	1
	zamarzaniem	3°C	2
16	Zewnętrzny nawilżacz powietrza (opcjo-	Nawilżacz powietrza pracuje, gdy sprężarka pracuje.	1
	nalny)	Nawilżacz powietrza pracuje, gdy dmuchawa pracuje.	2
17	Tech edemonicaie	Standard	1
17	Tryd odszraniania	Okolica o wysokiej wilgotności powietrza	2
19	Tylko dla PU/PUH: Różnica przełączania termostatu	1 K (standard)	1
		5 K	2
	(sprężarka WŁ./WYŁ.)	10 K	3
	Tylko dla Power Inverter/ZUBADAN:	n = 70 % (RP35, 50) / n = 80 % (RP60-40, HRP)	1
21	przy stanie napełnienia n %	n = 50 % (RP35, 50) / n = 60 % (RP60–40, HRP)	2

* Określa, który czujnik temperatury ma mierzyć temperaturę w pomieszczeniu. Ustawienie dostępne, gdy jest podłączony pilot przewodowy. Funkcja nie może być używana dla jednostek stacjonarnych PSA. W instalacjach z dwoma pilotami pilot z wbudowanym czujnikiem temperatury musi być ustawiony jako pilot główny (master).

** Tylko możliwy do ustawienia w jednostkach zewnętrznych z inwerterem.

*** W indywidualnych wyznacznikach opcji ustawienie fabryczne jest zależne od modelu.

Możliwe do ustawienia indywidualne funkcje jednostek wewnętrznych

▶ Dla tych numerów trybu wybierz "1", "2", "3", "4" lub "Wszystkie" jako numer jednostki.

Numer trybu	Funkcja (tryb)	Ustawienia (opcje)	Wyznacznik opcyjny***				
		100 godz.	1	-			
07	Wskazanie serwisu filtru	2500 godz.	2	-			
		Brak wskazania	3	-	Dia PEAD-R	P•JAQ	
		Ciche	1	-	i SEZ-KD•V/	1	
08	Ustawienia dmuchawy	Standard	2	-	Ciśnienie	Nr t	rybu
		Wysoka wydajność (sufit wysoko)	3			08	10
		Dla 4 kierunków	1	-	35 Pa	2	1
09	Liczba kierunków wydmuchu	Dla 3 kierunków	2	-	50 Pa	3	1
	powietiza	Dla 2 kierunków	3	-	70 D.	-	
10	Filtr wysokiei wydainości zain-	Nie zainstalowany	1	-	70 Pa	1	2
10	stalowany	zainstalowany	2	-	⊾ 100 Pa	2	2
		Brak kierownicy (PLA: Położenie nr 3)	1	-	150 Pa	3	2
11	Sterowanie kierunkiem powietrza	Z kierownica: położenie nr 1	2	-			
	(Kierownica)	Z kierownicą: Położenie nr 2	2	-			
	Trvb oszczedzania energii	Niedostępne	1	-			
12	w trybie ogrzewania	Dostępne	2	-			
10	Opcionalny nawilżacz powietrza	Niedostępne	1	-			
13 (tylk	(tylko dla PLA)	Dostępne	2	-			
14	Ochrona zimnym powietrzem dla Vane w trybie ogrzewania	Ustawienie nr 1 (TH5: 24–28°C)	1	-			
		Ustawienie nr 2 (godz. TH5: 28–32°C)	2	-			
		Ustawienie nr 3 (TH5: 32–38°C)	3	-			
00		Niedostępny	1	-			
23	Iryd Swing	Dostępny	2	-			
0.4	4 K wzrost temperatury w trybie	Dostępne	1	-			
24	ogrzewania	Niedostępne	2	-			
25	Stopień dmuchawy, gdy	Bardzo niskie	1	-			
		Niskie	2	-			
	termostat ogrzewania WYŁ.	Jak ustawiono na pilocie	3	-			
27	Stopień dmuchawy, ody	Bardzo niskie	1	-			
		Zatrzymanie (dmuchawa WYŁ.)	2	-			
	termostat chłodzenia WYŁ.	Jak ustawiono na pilocie	3	-			
28	Wykrywanie usterek na czujniku temperatury (P8)	Dostępne	1	-			
		Niedostępne	2	-			
				-			

10 1 1



Tryb sprawdzania

Szybki serwis

"Szybki serwis" jest przewidziany dla jednostek zewnętrznych Mr. Slim z inwerterem.

- 1. Otwórz menu główne za pomocą (III).
- 2. Ewentualnie przewiń za pomocą F3 lub F4 do pierwszei stronv.
- 3. Za pomoca F1 i F2 wybierz pozycje "Serwis" i otwórz za pomoca 🐼
- ▶ W tym miejscu pojawia się żądanie hasła do konserwacji "9999" (ustawienie fabryczne). Wprowadź je za pomocą **F1** do **F4** i potwierdź za pomoca \bigcirc .
- 4. Za pomoca F1 i F2 wybierz z menu serwisu pozycje "Sprawdzenie" i otwórz za pomoca 📿 menu "Sprawdzenie".
- 5. Za pomoca F1 i F2 wybierz z menu "Sprawdzenie" pozycje "Szybki serwis" i otwórz za pomoca 📿 menu "Szvbki serwis".
- 6. Wprowadź adres chłodniczy i ustaw rodzaj stabilnej pracy.
- 7. Za pomocą 🛇 rozpocznij tryb kontrolny szybkiego serwisu.
 - Czas trwania około 20 minut.













Wynik

1. Za pomoca F1 i F2 przewijaj strony.

2. Za pomoca () wstecz do wyboru adresu chłodniczego (cyfry dotyczą tabeli 1).





Tabela 1



Ocena

1. Wpisz wartości w tabeli 1. 2. Utwórz różnice.



2/3

3 °C

68 °C

38 °C

30 °C

0 Chłodzenie

- 3. Wpisz różnice do wykresu.
- 4. Utwórz punkty przecięcia.

5. Oceń położenie punktów przecięcia.

6. Przenieś wyniki do tabeli 2.

7. Wyprowadź stąd środki.



Tabela 2

[K]

40

35

30 TH5

25

15

1(

표 ²⁰

Normalny Normalny tryb pracy Prawdopodobnie zapchany filtr Kontrola filtra Kontrola A Wydajność zmniejszona, wymagana kontrola Kontrola B Za mało czynnika chłodniczego Kontrola C Filtr lub wewn. wym. ciepła zapchany



Kody żądań

Monitor systemowy – żądanie przez kody kontrolne

Za pomocą żądania przez kody kontrolne na pilocie komfortowym PAR-30MAA można odczytać obszerne parametry systemowe, między innymi nawet wszystkie wartości czujnika temperatury lub rozszerzoną listę usterek.

- 1. Otwórz menu główne za pomocą 🗐.
- 2. Ewentualnie przewiń za pomocą F3 lub F4 do trzeciej strony.
- 3. Za pomocą F1 i F2 wybierz pozycję "Serwis" i otwórz za pomocą 🕢
- W tym miejscu pojawia się żądanie hasła do konserwacji "9999" (ustawienie fabryczne). Wprowadź je za pomocą F1 do F4 i potwierdź za pomocą 🔗.
- Za pomocą F1 i F2 wybierz z menu serwisu pozycję "Sprawdzenie" i otwórz za pomocą modely menu "Sprawdzenie".

5. Za pomocą F1 i F2 wybierz z menu "Sprawdź system"

pozycję "Kod żądania" i otwórz za pomocą 🐼 menu

6. Wybierz adres chłodniczy i wprowadź kod żądania

7. Za pomocą 🔗 zbierz dane i następnie



Wybór kodów żądań

	•		
Kod	Znaczenie	Opis	Jednostka
0	Status pracy	Patrz poniżej	-
1	Pobór prądu przez sprężarkę	0 - 50	A
2	Prąd pracy sprężarki	0 - 9999	x 10 h
3	Liczba operacji przełączania sprężarki	0 - 9999	x 100
4	Temperatura gazu gorącego (TH4)	3 – 217	°C
5	Jednostka zewnętrzna – temperatura mocy 1 (TH3)	-40 - 90	°C
6	Jednostka zewnętrzna – temperatura mocy 2	-40 - 90	°C
7	Jednostka zewnętrzna– temperatura ciepła (TH6)	-39 - 88	°C
8	Jednostka zewnętrzna – temperatura mocy (TH32)	-39 - 88	°C
9	Jednostka zewnętrzna – temperatura powietrza zewnętrznego (TH7)	-39 - 88	°C
10	Jednostka zewnętrzna – temperatura elementu chłodzącego z inwerterem (TH8)	-40 - 200	°C
16	Rzeczywista częstotliwość pracy sprężarki	0 - 255	Hz
17	Zadana częstotliwość pracy sprężarki	0 - 255	Hz
18	Jednostka zewnętrzna – stopień wentylatora	0 - 10	stopień
19	Jednostka zewnętrzna – prędkość obrotowa wentylatora 1 (tylko dla silników DC)	0 - 9999	min ⁻¹
20	Jednostka zewnętrzna – prędkość obrotowa wentylatora 2 (tylko dla silników DC)	0 - 9999	min ⁻¹
22	Wielkość rozwarcia LEV (A)	0 - 500	Impulsy
23	Wielkość rozwarcia LEV (B)	0 - 500	Impulsy
30	Ustawiona temperatura pokojowa	17 – 30	°C
32	Jednostka wewnętrzna 1 – temperatura wejściowa (podniesienie o 4 stopnie w trybie ogrzewania)	8 - 39	°C
37	Jednostka wewnętrzna 1 – temperatura rury z cieczą (TH2)	-39 - 88	°C
42	Jednostka wewnętrzna 1 – temperatura wymiennika ciepła (TH5)	-39 – 88	°C
90	Jednostka zewnętrzna– wersja oprogramowania mikrokomputerowego	Przykład: Wer. 5.01 >	» "0501"
91	Jednostka zewnętrzna– wersja oprogramowania mikrokomputerowego – Dodatkowe szczegóły	Dodatkowe (wskazanie numeru we Przykład: Wer. 5.01 A >A000"	informacje według rsji) 000

Kod	Znaczenie	Opis	Jed- nostka
108	Pobór prądu przez sprężarkę przed usterką	0 - 50	A
109	Godziny pracy sprężarki przed usterką	0 - 9999	× 10 h
110	Liczba operacji przełączania sprężar- ki przed usterką	0 - 9999	× 100
111	Temperatura gazu gorącego (TH4) przed usterką	-40 - 90	°C
112	Jednostka zewnętrzna – temperatu- ra rury 1 (TH3) przed usterką	-40 - 90	°C
113	Jednostka zewnętrzna – temperatu- ra rury 2 przed usterką	-39 – 88	°C
114	Jednostka zewnętrzna – temperatura wymiennika ciepła (TH6) przed usterką	-39 - 88	°C
115	-		
116	Jednostka zewnętrzna – temperatu- ra powietrza zewnętrznego (TH7) przed usterką	-39 – 88	°C
117	Jednostka zewnętrzna – temperatu- ra elementu chłodzącego z inwerte- rem (TH8) przed usterką	-40 - 200	°C
118	Przegrzanie gazu gorącego (SHd) przed usterką	0 - 255	°C
119	Przechłodzenie (SC) przed usterką	0 - 130	°C
120	Częstotliwość pracy sprężarki przed usterką	0 – 255	Hz
121	Jednostka zewnętrzna – stopień wentylatora przed usterką	0 - 10	stopień
122	Jednostka zewnętrzna – prędkość obrotowa wentylatora 1 (tylko dla silników DC) przed usterką	0 – 9999	min ⁻¹
123	Jednostka zewnętrzna – prędkość obrotowa wentylatora 2 (tylko dla silników DC) przed usterką	0 – 9999	min ⁻¹
124	-		
125	Wielkość rozwarcia LEV (A) przed usterką	0 - 500	Impulsy
126	Wielkość rozwarcia LEV (B) przed usterką	0 - 500	Impulsy

Kod ządania "U": Status pracy				
Wskaźnik	Rodzaj pracy			
	Wskaźnik	Rodzaj pracy		
	0	Zatrzymanie / dmuchawa		
Rodzaj pracy /	C	Chłodzenie / odwilżanie		
Status przekaźnika	Н	Ogrzewanie		
sterujaceno	d	Odtajanie		
0.010/0/00				

wyświetl.

"Kod żądania".

(patrz lista z prawej).